


## ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

### BIOCAMINO ROMA

CONFORME ALLA NORMATIVA EN 16647:2016

Caratteristiche tecniche:

Dim. (H x L x P)mm	625x1000x300
Peso	22 kg
Brucciato	1,5 lt
Potenza	2,5 kw
Distanza minima di sicurezza	1 m
Combustibile	Ethaline bioetanolo



#### Punto 1

Brucciato (A) inserito nella sua corretta posizione

#### Punto 2

Posizionare i 2 vetri(B) nelle apposite feritoie come da figura, avendo cura di posizionarle nella sede fino a sentire la posizione di blocco in modo che il vetro non può scorrere lateralmente, facendo attenzione a manovrare le parti senza danneggiarle .

#### Punto 3

Posizionare il Regolatore/spegni fiamma(C) in dotazione sopra il bruciatore come da figura a chiusura e regolazione della fiamma, azionabile con l'apposita astina in metallo in dotazione (D).

#### Punto 4

Biocamino montato a regola d' arte

**TecnoAir System** | idee per vivere meglio

Azienda con sistema di gestione per la qualità certificata ISO 9001:2015 da TÜV Rheinland

Via Piovega, 10 31017 Paderno del Grappa (TV)

Tel. +39 0423 948800 | fax +39 0423 948821 | [www.tecnoairsystem.it](http://www.tecnoairsystem.it) | [info@tecnoairsystem.it](mailto:info@tecnoairsystem.it)

Questa scheda è parte integrante del libretto di istruzioni, va conservata con cura per qualsiasi futura consultazione  
Rev.0318